

Abluftrohr - Reinigen



Mindestens **1 mal jährlich** ist die Abluftrohrleitungssystem zu reinigen!



Anleitung

1) Die Beiden Lüftungsgitter rechts Reindorf gassenseitig abschrauben



2) Staubsauger an dem silbernen Rohrteilstück anschließen und einschalten.

(Das silberne Rohrende ist das Endstück des roten Rohres und befindet sich oberhalb der Kiste)

3) Lüfter einschalten

4) Mit dem Wasserschlauch beim Lüftungsschlitz reinspritzen

5) *Hinweis/ Funktion:*

- *Das Schmutzwasser wird vom Staubsauger über das Silberne Rohr abgesaugt.*
- *Oder vom Lüfter Rausgeblasen (Lüfter ist Spritzwasserdicht)*
- *Ein aufschrauben des weißen Lüfterkistendeckel ist dabei nicht notwendig; aber möglich.*