

Fehlerbehebung:

1. Empfänger und Mikrofon können nicht gekoppelt werden. Wenn die Empfängerleuchte rot leuchtet, sind Empfänger und Mikrofon nicht richtig gekoppelt. Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

1) Schalten Sie den Empfänger und das Handmikrofon aus.

2) Drücken Sie die Tasten "SET" und "POWER", bis die Signalleiste auf der Mikrofonanzeige blinkt. Sie können die Einstellungen und Schaltflächen jetzt freigeben.

3) Schalten Sie den Empfänger ein. Ihr Mikrofon wird mit dem Empfänger gekoppelt, und die LED-Leuchte leuchtet blau, die Kopplung war erfolgreich.

2. Wenn die Kontrollleuchte des Empfängers blau leuchtet, aber nur ein Mikrofon Ton hat oder es gar keinen Ton gibt, wenn die beiden Mikrofone zusammen eingeschaltet sind, befolgen Sie bitte folgende Anweisungen:

1) Schalten Sie beide Mikrofone ein, um zu überprüfen, ob die Displays der Mikrofone beide CHA oder CHB anzeigen.

2) Wählen Sie ein Mikrofon aus. Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, drücken Sie die Tasten "SET" und "POWER" gleichzeitig, bis es blinkt und drücken Sie dann die Taste "SET" dreimal schnell, das Mikrofon zeigt CHA oder CHB an.
